BMD · BETONMANUFAKTUR DELMENHORST

MONTAGEANLEITUNG SCHORNSTEINABDECKUNG AUS BETON

Befestigung mit Montagekleber – für stillgelegte Schornsteine

Montage nur durch Fachpersonal: Die Abdeckung sollte ausschließlich von Fachpersonal – zum Beispiel einem Dachdecker oder Fachbetrieb – montiert werden. Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich; steigen Sie niemals ohne geeignete Absturzsicherung aufs Dach.
Haftungsausschluss: Für Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

DAS BRAUCHEN SIE

- Schornsteinabdeckung aus Beton
- Montagekleber, z. B. Förch Montagekleber Hybrid
- Handfeger, Spachtel und Wasser zum Reinigen
- Stift oder Kreide zum Anzeichnen
- Wasserwaage und Maßband
- Schutzbrille und Handschuhe

SCHRITT FÜR SCHRITT

1 SCHORNSTEINKOPF REINIGEN

Entfernen Sie Schmutz, Staub, Moos und lose Ablagerungen vom Schornsteinkopf – mit Handfeger, Spachtel und bei Bedarf etwas Wasser. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein, damit der Kleber gut hält.





2 POSITION ANZEICHNEN

Legen Sie die Abdeckung probeweise mittig auf den Schornsteinkopf und zeichnen Sie den Umriss einmal an. Prüfen Sie dabei: Die Öffnung im Schornstein darf nicht größer sein als die Abdeckung.





3 KLEBER AUFTRAGEN

Nehmen Sie die Abdeckung wieder ab. Tragen Sie den Montagekleber innerhalb der Markierung als gleichmäßige Raupe auf das Mauerwerk auf – an den Rändern und, wo möglich, auch zur Mitte hin.





4 ABDECKUNG AUFSETZEN

Heben Sie die Abdeckung vorsichtig an und setzen Sie sie entlang der Markierung auf. Achten Sie darauf, dass sie mittig und gerade sitzt – prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie waagerecht liegt.



5 ANDRÜCKEN

Drücken Sie die Abdeckung leicht nach unten und halten Sie sie einige Sekunden in Position, damit der Kleber gut anhaftet.

Tipp: Ist die Öffnung größer als eine Abdeckung, setzen Sie zwei Abdeckungen nebeneinander – jede muss an mindestens 3 Seiten aufliegen.



6 AUSHÄRTEN LASSEN

Lassen Sie den Kleber nach Herstellerangabe aushärten – je nach Produkt einige Stunden bis mehrere Tage. Die Abdeckung in dieser Zeit nicht belasten.

7 KONTROLLIEREN

Prüfen Sie nach dem Aushärten, ob die Abdeckung fest sitzt und die Klebefuge rundum geschlossen ist. Überschüssigen Kleber an den Rändern entfernen Sie mit einem Spachtel.

8 AUFRÄUMEN

Reinigen Sie den Arbeitsbereich und nehmen Sie alle Werkzeuge und Materialreste wieder mit vom Dach.

Wichtig: Montage nur durch Fachpersonal – für Schäden durch unsachgemäße oder fehlerhafte Montage übernehmen wir keine Haftung. Die Abdeckungen sind ausschließlich für stillgelegte Schornsteine bestimmt – nicht für aktive Feuerstätten, Kamine oder Heizungsanlagen. Tragen Sie beim Arbeiten mit Klebstoffen immer Schutzbrille und Handschuhe.

FRAGEN ZUR MONTAGE?

Wir helfen gern weiter – Telefon und WhatsApp **0152 26362540** · E-Mail **info@betonmanufaktur-delmenhorst.de**
Passenden Montagekleber finden Sie in unserem Shop: **betonmanufaktur-delmenhorst.de/Zubehoer**